



Legeplads-PRO

Vaskeanvisning

Manuel Vedligeholdelse (anbefales)

Sejlet kan rengøres imens det er monteret og opstrammet, på en vindstille tørvejrsgdag.

Dette skal du bruge:

- Blød svamp, eller børste
- Neutral sæbe eller "sejl & canvas cleaner"
- Spand til blandning af sæbe og vand
- Vandslange, med koldt vand

Sådan gør du:

1. Bland sæbe eller "sail & canvas cleaner" med 30 grader varmt vand i en spand.
2. Fugt hele- eller dele af overfladen med svamp, børste eller sprøjt, og lad det trække 5-10 min.
3. Begynd vask med svamp eller børste, tilføj evt mere vaskevand. Gnub indtil skidt, snavs og pletter løsnes.
4. Skyld det vaskede område med rent vand, brug vandslange - med stor forsigtighed kan en højtryksrensers bruges.
5. Evt. vend sejlet om og gentag processen på den anden side

OBS: det er vigtigt at sæbevand / kemiprodukter, ikke tørrer ind i sejlet. Sørg for at holde det fugtigt i hele processen. Tag evt. et mindre område af gangen.

Vaskemaskine (industrimaskine/renseri)

Det anbefales ikke at vaske solsejlet i en husholdningsmaskine, da den oftes ikke er stor nok til at håndtere et solsejl.

- Indpak metalhjørner i egnet beskyttelsespose (Tips: strømpe + strips/snor)
- Maks. 30 grader, skånsom vask
- Tåler ikke centrifugering
- Tåler ikke strygning
- Tåler ikke tørretumbler

Imprægnering

Produktet kan imprægneres, men vil ikke skabe vandtæthed, da tekstiles er løst vævet. Til gengæld virker imprægneringen smudsafvisende, og produktet vil holde sig rent i en længere periode end ellers.