



Regntæt Standard, 160g

Vaskeanvisning

Manuel Vedligeholdelse (anbefales)

Sejlet kan rengøres imens det er monteret og opstrammet, på en vindstille tørvejrsgang.

Dette skal du bruge:

- Blød svamp, eller børste
- Neutral sæbe eller "sejl & canvas cleaner"
- Spand til blandning af sæbe og vand
- Vandslange, med koldt vand

Sådan gør du:

1. Bland sæbe eller "sail & canvas cleaner" med 30 grader varmt vand i en spand.
2. Fugt hele- eller dele af overfladen med svamp, børste eller sprøjt, og lad det trække 5-10 min.
3. Begynd vask med svamp eller børste, tilføj evt mere vaskevand. Gnub indtil skidt, snavs og pletter løsnes.
4. Skyl det vaskede område med rent vand, brug vandslange.
5. Evt. vend sejlet om og gentag processen på den anden side

OBS: det er vigtigt at sæbevand / kemiprodukter, ikke tørrer ind i sejlet. Sørg for at holde det fugtigt i hele processen. Tag evt. et mindre område af gangen.

Vaskemaskine (industrimaskine/reuseri)

Det anbefales ikke at vaske solsejlet i en husholdningsmaskine, da den oftest ikke er stor nok til at håndtere et solsejl.

- Indpak metalhjørner i egnet beskyttelsespose (Tips: strømpe + strips/snor)
- Maks. 30 grader, skånsom vask
- Tåler ikke centrifugering
- Tåler ikke strygning
- Tåler ikke tørretumbler

Imprægnering

Produktet kan imprægneres, men vil ikke skabe vandtæthed, da tekstiles er løst vævet. Til gengæld virker imprægneringen smudsafvisende, og produktet vil holde sig rent i en længere periode end ellers.